リラックマ レンジ対応フードボックス 使用上の注意

使用前に必ず使用上の注意をよく読んでから使用してください。
本品は電子レンジで使用可能な食品の保存容器です。
それ以外の用途には使用しないでください。
この「使用上の注意」は読んだ後、大切に保管してください。



使用になる前に

- 品質には万全を期しておりますが、本体に変形やひび割れ、破損などがないか安全を確認の上、使用してください。
  万一不具合があった場合には使用しないで裏面の「ミスタードーナツ お客さまセンター」まで連絡してください。
- 材質の特性上、多少においのする場合がありますが、品質上問題はありません。
- 最初に使用する前に食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息などの危険がともないます。
  開封後は、各自治体の分別方法に従って処分してください。

使用について

- **本品は密閉容器ではありません。汁もれすることがあります。**
  お弁当箱などの用途には使用しないでください。
- **本品を持つ際は、フタだけでなく本体をしっかりと持ってください。**
- 火のそばやストーブの上には置かないでください。また高温のものに近づけないでください。
  （変形することがあります）
- 水分の多い食品を冷凍すると変形、破損することがあります。
- 色の濃い食品、合成着色料が使われている食品の場合、フードボックスに色がつくことがあります。
  また、内容物によってはにおいが移ることがあります。
- 絵柄の部分に油脂などが付着した状態で使用されますと、絵柄がはがれることがあります。
- 安全のため、破損、変形したものは使用しないでください。
- 直火、オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

電子レンジでの加熱について



- フタをしたまま電子レンジでの使用が可能です。
- 使用の際は電子レンジの説明書に従ってください。
- **本体が熱くなります。火傷をしないように注意してください。**（図1）
- **加熱しすぎると変形・破損の原因となります。**
- 空炊きはしないでください。
- 水分の少ない食品や食品の量が少ない場合、加熱時間を短くしてください。
- 油分の多い食品の加熱は、食品の温度が非常に高くなる場合がありますので避けてください。
- 加熱の際はフタが開くことがあります。取り出す際は注意してください。（図1）

保管および手入れについて

- 手入れは食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗い、ぬるま湯で洗い流してください。
- 塩素系漂白剤・アルカリ性洗剤やスチールタワシ、みがき粉等は使用しないでください。キズの原因となります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- 洗った後はよく水気をふき取って、乾燥させてから収納してください。
- 廃棄の際は各自治体の分別方法に従ってください。

材質	耐熱温度	耐冷温度
フタ・本体：ポリプロピレン	140℃	-20℃
バルブ：シリコン樹脂	140℃	-20℃
容量	270 ml	

MADE IN CHINA

販売元　株式会社タスキン
〒564-0051　大阪府吹田市豊津町1ー33
お問い合わせは
ミスタードーナツ お客さまセンター　受付時間　9:00～20:00(平日)
0120ー112ー020　9:00～17:00(土･日･祝日)
供給元　紀伊産業株式会社
〒541-0053　大阪市中央区本町1丁目3番20号

misdo Rilakkuma
PRESENTED BY Mister Donut

©2014 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.